

# Windows XP をお使いのお客様へ

本製品に添付の『スタートアップガイド』、『ユーザズガイド』(電子マニュアル)には、Windows XP についての記載が盛り込まれておりません。

Windows XP で本製品を使用されるお客様は、『スタートアップガイド』、『ユーザズガイド』(電子マニュアル)の Windows 2000 を Windows XP に置き換えてご使用ください。

また、ソフトウェアのインストールは『スタートアップガイド』と本シートの記載内容をご確認の上、実行してください。なお、付属のソフトウェアの Windows XP 対応状況に関しましては、各ソフトウェア会社にお問い合わせください。

📄 スタートアップガイド 13 ページ「付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧」

## ソフトウェアのインストール手順

1

別冊の『スタートアップガイド』14 ページ「Windows でのインストール」をご参照の上、手順 8 までを実行してください。

その際、Windows 2000 の記載を Windows XP に置き換えてお読みください。

2


本機の電源をオンにすると、『スタートアップガイド』手順 9 の画面と「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。



### ポイント

『スタートアップガイド』の手順 9 以降については「新しいハードウェアの検出ウィザード」の処理を終了させてから実行しますので、ここではこの画面の **OK** ボタンはクリックせず、画面を表示させたまま **3** に進んでください。


誤って **OK** をクリックすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」と付属のソフトウェアのインストーラが同時に表示され、作業が煩雑になります。



3






「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」が選択されていることを確認し、**次へ** をクリックします。

この後の手順はお使いの環境によって異なります。A-1 の画面が表示された方は A の作業から B の作業を、B-1 の画面が表示された方は B の作業から A の作業を実行してください。A・B すべての作業が完了したら **4** へお進みください。



クリック




A	B
<p>A-1. <b>続行</b> をクリックします。</p> 	<p>B-1. この画面が表示されたら、設定は変更せず、<b>次へ</b> をクリックしてください。</p> 
<p>A-2. <b>完了</b> をクリックします。 この後、再度 <b>3</b> の画面が表示されたら、<b>次へ</b> をクリックし、B-1～B-3 までの作業を実行してください。</p> 	<p>B-2. <b>続行</b> をクリックします。</p> 
	<p>B-3. <b>完了</b> をクリックします。 この後、再度 <b>3</b> の画面が表示されたら、<b>次へ</b> をクリックし、A-1～A-2 までの作業を実行してください。</p> 

# 4

## これで新しいハードウェアの検出ウィザード」の処理は終了です。

この後は別冊の『スタートアップガイド』16ページをご覧ください、手順9（右の画面）から手順15までの作業を進めてください。



本書中では、Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 / Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版を「Windows XP」と表記しています。  
また、Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版を「Windows 2000」、Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版を「Windows 98」と表記しています。  
Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。